

# MÁSCARA DE PROTEÇÃO SEMIFACIAL TDS ELIPSE® +FILTROS P3 HESPA®



FILTER TECHNOLOGY







EN140: 1998 Máscara EN143: 2000+A1: 2006 P3 CE 0194 CA 29.416

P3 >99,95% fpara partículas de até 0,3 µm, LT até 40 vezes o limite de tolerância

## **Validade**

3 anos (máscara e filtro). Observar instruções de uso e acondicionamento do produto. Os filtros são intercambiáveis.

• Máscara: TPE grau médico em conformidade com ISO 10993-10: 2010 Corpo da máscara: Isento de látex e silicone, sem odor. Corpo da válvula em Nylon, diafragma da válvula de inalação / exalação em

Com 4 pontos ajustáveis de passagem do elástico na cabeça e tira para o pescoço com confortável proteção em TPE.

• Filtro P3: filtro multicamada HESPA em não tecido sintético, encapsulado em armação de TPE.

### Produção

Injetada no Reino Unido Montada no Brasil

	Código	Descrição	Embalagem
	SPR299 (S/M) SPR501 (M/L)	Máscara semifacial ELIPSE P3 com filtros	10 pçs por caixa
8	SPR316	Par de filtros P3	10 pares por caixa
92	SPM001	Estojo portátil para guarda do ELIPSE	10 pçs por caixa
	SPM414	Adaptador para FIT Test quantitativo	10 pçs por caixa

## Aplicação: Poeiras, névoas e fumos



## Solda, esmerilhamento e fundição

Fumos metálicos e poeiras



Fibra de vidro Fibra composite Fumos de chumbo

# Construção

Poeira de sílica, abestos, concreto Poeira de pedras Poeira de madeira

## Alimentos/Agroindústria



Abatedouros (aves/suínos/bovinos) Pimentas Poeira de grãos

## Mineração



Poeira de carvão mineral Poeira de sílica



## **Farmacêutica**

Vírus e bactérias



GVS do Brasil Ltda Cônego Cyriaco S. Pires, 251 Monte Mor - SP, Brasil 19 3879-7200 safety.brasil@gvs.it www.gvs.com

